

# SABLEUSE PORTATIVE À PRESSION - CALENDRIER D'ENTRETIEN PRÉVENTIF

## 3.5 & 6.5 PI. CU. MODÈLES 346-646



### ENTRETIEN QUOTIDIEN ET FONCTIONNEMENT

1. Vider toujours complètement le pot lorsqu'il n'est pas utilisé. De l'abrasif résiduel dans le pot pourrait devenir humide et provoquer des blocages.
2. Faire des contrôles réguliers pour toutes les connexions. ligne i.e. air et boyau de sablage;
3. Remplacer joints ou raccords en cas d'usure évidente.
4. Remplacer valve pop-up et bague d'étanchéité, si preuves d'usure.
5. Vérifiez l'usure des buses. Remplacer si nécessaire.

### ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

1. Vérifier l'usure ou la détérioration du boyau de sablage en serrant fermement à la main.
2. Nettoyez l'élément séparateur d'eau et le bol sur la ligne de commande.
3. Vérifier et remplacer si nécessaire les éléments du filtre du respirateur à air.
4. Vérifiez les éléments internes de la vanne de dosage d'abrasif. Remplacer la chemise ou le diaphragme ou la plaque d'usure si elles montrent des signes d'usure.

### ENTRETIEN RÉGULIER

Retirez la porte d'inspection et de nettoyer la machine. Vérifier et si nécessaire remplacer le joint de porte.

### TOUS LES 3 MOIS MAXIMUM

Remplacer les éléments de filtre à air du respirateur.

### PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES

DESCRIPTION	# PIÈCE	DESCRIPTION	# PIÈCE
Joint torique « O Ring »	740004	SBH3 /4	606002
Éléments de filtre à air	603050	Buse de sablage	90546X
Actuateur A6	608482	Porte buse	607019
Tube pour AR7	618228	Joint de porte buse	607016
Kit Réparation valve pneumatique	608333	Plongeur	740007