



## CONSEILS POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE BUSE DE SABLAGE

Essayez d'insérer un foret de 1/8" de plus que le diamètre original d'orifice de la buse, il agira comme un outil **PASSE / PASSE PAS**.



**Buse usée**



**Buse en bon état**

**Exemple :** Pour une buse de 3/8" d'orifice, utilisez un foret de 1/2".



BUSE D'ORIGINE	EFFET DE L'USURE DE LA BUSE SUR LA CONSOMMATION D'AIR (cfm) <sup>1</sup>
1/4"	81
5/16"	137
3/8"	229
7/16"	254

<sup>1</sup> Afin de maintenir une pression de 100 psi (lb/pi<sup>2</sup>)

**NB :** On double la consommation d'air à chaque 1/8" d'usure. Ce qui risque de faire que votre compresseur ne soit plus capable de maintenir la pression requise.

