



VAISSEAU PRESSION - CALENDRIER D'ENTRETIEN PRÉVENTIF

VAISSEAU PRESSION 10.4 PI.CU.

DOUBLE OPÉRATEUR



KIT RÉPARATION VALVE PMV-186	
DESCRIPTION	PIÈCE #
JOINTS, BAGUES, SIÈGES & KIT O-RING	770210
KIT SIÈGE TUNGSTÈNE	770211

KIT DE RÉPARATION DE LA POIGNÉE DE COMMANDE	
DESCRIPTION	PIÈCE #
	770061

Remarque: Reportez-vous au manuel du propriétaire pour la liste complète des pièces du vaisseau pression. Appliquer la procédure de maintenance pour toute fuite d'air dans la maintenance du programme.

ENTRETIEN & UTILISATION

MENSUEL

- Vider le séparateur d'eau [#5]

6 MOIS

- Vérifier L'intérieur du bouchon [#3]
- Vérifier le boyau de dépressurisation au point de pincement [#4]
- Vérifier le plongeur si usure excessive et fuites d'air lorsque le vaisseau est sous pression [#2]
- Vérifiez le joint torique si usure excessive et fuites d'air lorsque le vaisseau est sous pression [#2]

12 MOIS

- Vérifier l'intégrité du joint d'étanchéité [#6]
- Vérifier l'intégrité du joint d'étanchéité [#7]

PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES

#	DESCRIPTION	PART #
1	Plongeur 5" (LG serie)	610044
2	Joint O-Ring pour 10.4 pi.cu.	740104
3	Bouchon de plomberie 1 1/4"	630844
4	Boyau 3/4" SBH	606003
6	Joint de couvercle	-/-
7	Joint de trappe d'accès	740101