

DÉPOUSSIÉREUR - CALENDRIER D'ENTRETIEN PRÉVENTIF

DCM 200



ENTRETIEN QUOTIDIEN ET FONCTIONNEMENT

Secouer le sac une fois par jour ou le remplacer lorsque le moteur est éteint. (s'il est équipé d'un agitateur automatique il ne nécessite aucun entretien)

ENTRETIEN MENSUEL

Baril à déchets : vérifier le niveau chaque semaine et vider si nécessaire.

ENTRETIEN BI-ANNUEL

Moteur : vérifier les roulements du moteur.

PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Sacs DB 6 (qté 30)	601316
Piston	608405
Solénoïde (lorsque équipé d'un agitateur automatique)	608568

Note :

Un ajustement de seuil est nécessaire lors du changement de type d'abrasif, s'il vous plaît appelez votre manufacturier pour procéder à l'étalonnage du débit d'air appropriée.