

CHAMBRE DE SABLAGE - CALENDRIER D'ENTRETIEN PRÉVENTIF

INTÉRIEUR CHAMBRE DE SABLAGE



ENTRETIEN QUOTIDIEN ET FONCTIONNEMENT

1. Assurez-vous que toutes les portes se ferment correctement.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

1. Vérifiez l'usure ou la détérioration de revêtement en caoutchouc de la chambre de sablage.
2. Vérifier les ampoules et remplacer si nécessaire.
3. Vérifier le Lexan et ou la vitre et remplacer si nécessaire.
4. Vérifiez que tous les panneaux sont en bonne état.

ENTRETIEN RÉGULIER

Vérifier et remplacer si nécessaire le joint de porte.

TOUS LES 3 MOIS MAXIMUM

Vérifiez toutes les fermeture de la porte et des interrupteurs de sécurité de porte afin de s'assurer que lors du sablage s'il y a ouverture d'une porte il faut environ 10 secondes pour que le sablage s'arrête complètement.

PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES

| DESCRIPTION | PART # |
|------------------|--------|
| Lexan Cover | |
| Rubber Lining | |
| Door Window | |
| Gasket for doors | |